EFFEGI BREGA

VK180 “KERAMIK”

- VAPOR KLEIN -

Cet appareil de banc de travail a été conçu spécialement pour les céramistes. C’est un produit de la ligne EFFEGI BREGA, solide, pratique, durable, compact et simple à utiliser. L’appareil ne nécessite pas du branchement au réseau d’eau. Il est très facile à installer: il suffit de remplir le réservoir d’eau décalcifiée et de brancher le cable d’alimentation. 15 minutes après l’allumage, il est prêt à fonctionner. Lorsque le voyant lumineux jaune s’allume, il suffit de remplir le réservoir d’eau et le travail peut continuer. Grâce à ses dimensions, il peut être positionné directement face à l’opérateur: la cheminée permet l’évacuation de la vapeur par le haut, ce qui garantit à l’utilisateur d’avoir toujours une bonne visibilité. Outre l’interrupteur vert, cet appareil est équipé d’une pédale qui permet d’actionner la vapeur sans l’aide des mains. Le céramiste peut donc travailler de façon rapide tout en restant assis.

Réservoir d’eau décalcifiée

- Réservoir indépendant du réseau d’eau. Cela permet de transporter la machine
- Chargement simplifié de l’eau: ouverture de Ø 65 mm
- Remplissage du réservoir sans interruption du travail

Sortie de la vapeur sèche

- Seulement 5 minutes après l’allumage, lorsque le voyant blanc s’éteint, l’appareil est prêt pour l’emploi
- Utiliser l’interrupteur ou la pédale pour obtenir un puissant jet de vapeur **“vapeur sèche”**

Cheminée

- Elle permet l’évacuation de la vapeur par le haut

Poussoir

- Il commande le jet de vapeur

Tiroir

- Il permet de recueillir l’eau de condensation

Composants

- Chaudière en acier Inox AISI 316 L
- Isolation de la chaudière résistant jusqu’à 500° C
- Carcasse en acier inoxydable satiné.
- Couvercle en aluminium verni
- Tuyauterie en cuivre
- Raccords en laiton
- Soupape de sûreté numérotée et réglée à 5.5 bar

Grille

- Elle permet d’évacuer la vapeur et de retenir les pièces
- Elle est extractible pour faciliter le nettoyage de la chambre

Voyant lumineux jaune rétablissement du niveau d’eau

- L’allumage du voyant indique le manque d’eau dans le réservoir. L’appareil continue à fonctionner et reste sous pression. Il suffit de remplir le réservoir d’eau pour continuer à travailler.

Voyants lumineux de contrôle

- Le voyant vert indique que l’appareil est sous tension: allumé « ON »
- Le voyant bleu indique le fonctionnement de l’électropompe de chargement d’eau dans la chaudière
- Le voyant blanc indique le fonctionnement de la résistance de chauffage

EFFEGI BREGA s.r.l. via F. Magellano 7 – 29010 Sarmato [PC] – Italia
Tel. ++390523887702 – Fax. ++390523887013 – e-mail: commerciale@effegibrega.it

IV-800894-00-Depliant- La société se réserve le droit d’apporter des modifications ou améliorations sans avis préalable.