MICROJET HTM

Laveuse à jet d'eau

RACCORDEMENT EAU CHAUDE

L'appareil utilise l'eau chauffée par la chaudière du laboratoire

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

L'utilisation d'eau chaude permet de réduire le temps et donc la consommation

RACCORDEMENT EAU FROIDE

Raccordement pour l'alimentation en eau à partir du réseau d'eau

LAMPE

Grâce à des LED de faible consommation, elle illumine toute la zone de travail

RÉGULATEUR DE PRESSION

Il permet de régler la pression de 5 à 60 bars



MANOMÈTRE

Il montre la pression de travail du jet d'eau

GANTS

Des gants robustes protègent l'opérateur

ÉVACUATION DE L'EAU

D. 32 mm il évacue l'eau usée dans le décanteur. Il peut être positionné à droite ou à gauche

VITRE D'INSPECTION

Verre trempé sur la zone de travail. Il est maintenu propre par le jet d'air



RACCORDEMENT DE LA PÉDALE

Permet de connecter la pédale fournie

BUSE

Avec jet réglable

CONNEXION RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

Raccord rapide pour tuyau rilsan de 8 mm de diamètre extérieur



Via Magellano, 7 - 29010 Sarmato (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 887702 - +39 0523 887013 - E-mail: commerciale@effegibrega.it

L'entreprise EFFEGI BREGA Srl se réserve le droit d'apporter des modifications at es améliorations sans en donner aucun préavis.