EFFEGI BREGA

VK180 “KERAMIK”

- VAPOR KLEIN -

La máquina de mesa específica para los ceramistas. En la gama el aparato respeta la tradición de solidez, funcionalidad y larga duración en el tiempo con la compactabilidad dimensional y la funcionalidad de uso. No necesita conexión a la red hídrica. Fácil de instalar: basta con cargar agua descalcificada en el tanque y enchufar en la toma de corriente. En 15 minutos está lista para el uso. Cuando el indicador amarilla lo señala, sólo basta con rellenar el tanque del agua y la labor prosigue sin interrupción. Gracias a su compactabilidad puede posicionarse directamente frente al operador: el vapor es expulsado hacia arriba a través de la chimenea favoreciendo una visual ideal. Además del botón verde, está equipada con un pedal que permite que no sea necesario usar las manos para activar el vapor, y eso garantiza que se pueda trabajar rápidamente quedando cómodamente sentado.

Tanque agua descalcificada

- Tanque independiente que vuelve la máquina portátil
- Carga facilitada: agujero Ø 65 mm
- Es posible rellenar el tanque sin parar la máquina

Erogación del vapor seco

- Después de solamente 5 minutos del encendido, al apagarse el indicador blanco la máquina está lista para el uso.
- Utilizar el botón o el mando a pedal para obtener un potente chorro de **“vapor seco”**

Chimenea

- Permite descargar el vapor hacia arriba

Botón

- Manda el chorro de vapor

Cajón

- Permite recoger la condensación

Componentes

- Caldera de acero inoxidable AISI 316 L
- Aislamiento caldera con fibra resistente a 500° C
- Caja de acero inoxidable satinado
- Tapa de aluminio barnizado
- Tuberías de cobre
- Racores de latón
- Válvula de seguridad enumerada y ajustada en 5.5 bares

Indicador luminoso amarillo recarga agua

- El encendido del indicador señala que falta agua en el tanque. La máquina permanece en función y en presión. Basta con rellenar para proseguir con la labor.

Rejilla

- Permite la fuga del vapor y la retención de las piezas
- Extraíble para la limpieza de la cámara

Indicadores de control

- El indicador verde indica la presencia de tensión en la máquina: encendida “ON”
- El indicador azul indica el funcionamiento de la electrobomba para la carga del agua en la caldera
- El indicador blanco indica el funcionamiento de la resistencia de calefacción

J-800894-00-Depliant- La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones y mejoras sin ningún previo aviso

EFFEGI BREGA s.r.l. via F. Magellano 7 – 29010 Sarmato [PC] – Italia
Tel. ++390523887702 – Fax. ++390523887013 – e-mail: commerciale@effegibrega.it